

FDV BLAD FOR CENTECH MINI

GENERELT

Centech Mini Elbillader er designet for sikker lading av elbiler. For montasje på vegg.
Ladestasjon har Type-2 uttak i front.
DC-overvåking (RDC-DD), som kobler ut lading ved DC-lekkstrømmer over 6mA.
Ved montasje skal alltid tilførsel inn i pakknippel i bunn av ladestasjon.
NB! Ladestasjon er forhåndsinnstilt for TN-nett.
Ved montasje i IT/TT, må dette stilles om i Wi-Fi oppsett. Se medfølgende montasjeveiledning for dette.
For 1-fas lading, maksimalt 32A. Kan benyttes i TN-, IT- og TT-nett.
Justerbar ladestrøm mellom 6-32A, se teknisk datablad for oppsett. Ladestrøm kan justeres trinnløst i Wi-Fi oppsett.
Ladestasjon har beskyttelsesgrad IP54.
Forankoblet vern anbefales alltid en størrelse større enn innstilt ladestrøm.
Feks: Skal det lades med 32A, monter en 40A forankoblet sikring.
Ladestasjon er produsert i henhold til NEK IEC EN 61851 og IEC EN 62955.

OBS: Ved isolasjonstesting / megging skal ladestasjon alltid frakobles.

FORVALTNING

- Vekt: Ca 2,5 Kg.
- Driftstemperatur: -25 til +50 grader celsius.
- Fysiske mål HxBxD (mm) : 210x 160 x 126.

DRIFT

Indikasjon på lader:

- Grønt pulserende lys: Ladestasjon i standby. Bil ikke tilkoblet.
- Konstant blått lys: Bil tilkoblet, lading ikke igangsatt / lading ferdig.
- Blått pulserende lys: Bil tilkoblet, lading pågår.
- Blinkende blått lys: Lading er pauset.
- Rødt lys: Feil har oppstått. Avslutt lading og prøv på nytt.
- Om dette ikke hjelper, ta kontakt med elektriker for feilsøking.
- Et rødt blink hver 5s: Pilotfeil.
- To røde blink hvert 5s: Jordfeil oppdaget.
- Konstant rød blinking: Annen feil.

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Rutiner:

Kontrolleres for mekaniske skader regelmessig.
Påse at Type-2 uttak på ladestasjon er ren, fri for objekter og fukt før man påbegynner lading av elbil.

Levetid:

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

PRODUKT

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV062664	1500228	Elbillader Centech Mini 1-FAS 6-32A Type 2