

CHNT**NB1L**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехническо

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciisti biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektrikiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NB1L

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection

Liigpinge piirik ülekroomuse kaitsega

Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита - комбиниран

Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

FI -LS Kombination

Автоматы дифференциальные

Disjoncteur circuit fonctinné au courant résidu avec protection surchargé

Vikavirtasuojakytinkyhdistelmä

Inerruptor diferenciado eletrónico(sem proteção contra sobrecorrente)

Jordfeilautomat

Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Interruttore magnetotermico differenziale

Interruptores diferenciales electrónicos(sin

Protección contra sobrecorrientes)

Залишковий поточного Operated автоматичнийвимикач з перевантаження по струмузахисту

Kaçak Akım Koruma Anahtarlı Otomat

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου

Protectie curent operat întrerupător de Circuit cu supra-curent rezidual

Personskyddsautomat / Jordfelsautomat

Resterende huidige geëxploiteerd vermogensschakelaar met overmatige huidigebescherming


Kombirelæ

Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejjed

Maradék jelenlegi üzemeltetett Circuit Breaker a túlzott földelés

Strāvas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību

Srovės nuotekio relė su automatinio jungklio funkcija



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка



Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione


Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera

Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalët
İdiegti

1

(mm)







Red	Rojo
Punane	Червоний
Червен	Kırmızı
Czerwony	Kókkivo
Rot	Roşu
Красный	Röd
Rouge	Rood
Punainen	Rød
Vermelho	Ahmar
Rødt	Piros
Červené	Sarkans
Rosso	Raudona

Green	Verde
Roheline	Зелений
Зелен	Yeşil
Zielony	Πράσινο
Grün	Verde
Зеленый	Grön
Vert	Groen
Vihreä	Grøn
Verde	Flodór
Grønn	Zöld
Zelená	Zaļš
Verde	Žalias



3







TH35-7.5 DIN Rail



4



In (A)	S(Cu) mm ²
2, 4, 6	1.0
10, 13	1.5
16, 20	2.5
25	4
32	6
40	10



Test regularly

Kontrollige regulaarselt

Редовно изпитване

Regulärne badania

Regelmäßiger Test

Периодический тест

Test périodique

Testaa säännöllisesti

Teste regular

Test regelmessig

Pravidelný test

Test regolare

Ensayo periódico

Перевірити регулярно

Düzenli sinama

Δοκιμή τακτικά

Teste regulate

Regelbunden provning

Regelmäßig testen

Test regelmæssigt

Ittestja reglarmant

Rendszeres vizsgálat

Regulāri pārbaudīt

Reguliarus testas

Zhejiang Chint Electrical Co., Ltd.

NB1L

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

