

FDV BLAD FOR LOVATO KONTAKTOR

GENERELT

Lovato kontaktorer er godkjent iht IEC/EN 60947-1 og IEC/EN 60947-4-1. IP20. For vertikal montasje. Ant poler: 3 og 4

Spenningsnivå: Opp til 600V

FORVALTNING

Omgivelsestemperatur ved drift: -40 - +70.
Lagringstemperatur: -50 - +80.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Se datablad for aktuell type.
Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid :

Ihht IEC EN 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie

PRODUKT

230V 3P

CV064309 Kontaktor BF1210 3P+1NO 12A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064316 Kontaktor BF1810 3P+1NO 18A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064323 Kontaktor BF2510 3P+1NO 25A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064330 Kontaktor BF3200 3P 32A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064347 Kontaktor BF3800 3P 40A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064354 Kontaktor BF5000 3P 50A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064361 Kontaktor BF6500 3P 65A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064378 Kontaktor BF8000 3P 80A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064385 Kontaktor BF9400 3P 94A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064392 Kontaktor BF11500 3P 115A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064408 Kontaktor BF15000 3P 150A AC3 230VAC 50/60Hz spole

230V 4P

CV064415 Kontaktor BF12T4 4P 12A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064422 Kontaktor BF18T4 4P 18A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064439 Kontaktor BF26T4 4P 26A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064446 Kontaktor BF38T4 4P 38A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064453 Kontaktor BF40T4 4P 40A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064460 Kontaktor BF50T4 4P 50A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064477 Kontaktor BF65T4 4P 65A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064484 Kontaktor BF80T4 4P 80A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064491 Kontaktor BF95T4 4P 95A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064507 Kontaktor BF115T4 4P 115A AC3 230VAC 50/60Hz spole
CV064514 Kontaktor BF150T4 4P 150A AC3 230VAC 50/60Hz spole

Hjelpekontakter:

CV064583 - Hjelpekontakt BF kontaktor 1NO+1NC
CV064590 - Hjelpekontakt BF kontaktor 1NO+3NC
CV064613 - Hjelpekontakt BF kontaktor 2NO
CV064606 - Hjelpekontakt BF kontaktor 2NC
CV064620 - Hjelpekontakt BF kontaktor 2NO+2NC
CV064637 - Hjelpekontakt BF kontaktor 3NO+1NC
CV064644 - Hjelpekontakt BF kontaktor 4NC
CV064651 - Hjelpekontakt BF kontaktor 4NO

Tidsblokk:

CV066297 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 3s
CV066303 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 30s
CV066310 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket innkobling 120s
CV066327 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 3s
CV066334 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 30s
CV066341 Kontaktor tidsblokk BF-serie forsinket utkobling 120s

Avdekking:

CV066280 Kontaktor frontbeskyttelse BF09-38

24VAC 3P

CV064521 Kontaktor BF1210A024 3P+1NO 12A AC3 24VAC spole
CV064538 Kontaktor BF1810A024 3P+1NO 18A AC3 24VAC spole
CV064545 Kontaktor BF3210A024 3P 32A AC3 24VAC spole

24VDC 3P

CV064552 Kontaktor BF1210D024 3P+1NO 12A AC3 24VDC spole
CV064569 Kontaktor BF1810D024 3P+1NO 18A AC3 24VDC spole
CV064576 Kontaktor BF3210D024 3P 32A AC3 24VDC spole

Termisk rele:

CV065870 Termisk rele BF09-38 0,10-0,16A
CV065887 Termisk rele BF09-38 0,16-0,25A
CV065894 Termisk rele BF09-38 0,25-0,40A
CV065900 Termisk rele BF09-38 0,40-0,63A
CV065917 Termisk rele BF09-38 0,63-1A
CV065924 Termisk rele BF09-38 1-1,6A
CV065931 Termisk rele BF09-38 1,6-2,5A
CV065948 Termisk rele BF09-38 2,5-4A
CV065955 Termisk rele BF09-38 4-6,5A
CV065962 Termisk rele BF09-38 6,3-10A
CV065979 Termisk rele BF09-38 9-14A
CV066006 Termisk rele BF09-38 20-25A
CV066013 Termisk rele BF09-38 24-32A
CV066020 Termisk rele BF09-38 32-38A
CV066044 Termisk rele BF40-94 28-42A
CV066051 Termisk rele BF40-94 35-50A
CV066068 Termisk rele BF40-94 46-65A
CV066075 Termisk rele BF40-94 60-82A
CV066082 Termisk rele BF40-94 70-95A

TILBEHØR